



COME AGGIORNARE IL MONITOR PM3, PM4 o PM5 CON L'ULTIMA VERSIONE DEL FIRMWARE

Prima si deve installare Concept2 Utility, poi con questo programma si aggiorna il monitor. Il Concept2 Utility permette inoltre di gestire l'uso della Log Card.

1. INSTALLARE CONCEPT2 UTILITY

Vai sul sito www.concept2.com.

Nella riga verde del menu in alto, scegli il penultimo titolo a dx "Support". Si apre un elenco, scegli "Concept2 Utility"

Scegli quale opzione di download preferisci (versione per Windows oppure per Mac) e clicca sopra il relativo tasto. Portare a termine il download.

2. AGGIORNARE IL MONITOR

Una volta installato il LogCard Utility, troverai sul desktop l'icona.

Collegare il monitor PM3, PM4 o PM5 al PC con il cavo USB, ed aspettare che il PC riconosca il nuovo hardware.

Fai un doppio click sopra l'icona LogCard Utility.

Nella finestra che si apre, ci sono due tasti piccoli in basso a dx. Cliccare su quello più in alto, poi cliccare su "check now". Così il software verifica qual'è l'ultima versione del firmware adatto al monitor.

Escono una serie di finestre, cliccare sempre su OK o Continue, ed il monitor sarà automaticamente aggiornato con l'ultima versione del firmware.

Per supporto scrivici sulla nostra pagina Facebook Concept2 Italia o alla mail info@concept2.it